

RDM Communicator™

RDM Communicator – устройство для удаленной настройки приборов Robe и Anolis по DMX. Оно позволяет не только работать с приборами без дисплея, такими как ArcPad Xtreme и ArcPad 48 Integral, но и с любыми приборами Robe и Anolis, поддерживающими протокол RDM.



техническая спецификация

Основные функции

- Настройка и получение информации с приборов Robe с протоколом RDM
- Возможность настройки нескольких приборов по DMX
- Графический сенсорный дисплей
- 4 кнопки управления
- Работа от батареи

Сертификация

- CE

Поддерживаемые функции

- Настройка адресации DMX
- Выбор режима DMX
- Настройка Pan/tilt
- Настройка дисплея прибора
- Перезагрузка прибора
- Распознавание прибора
- Считывание информации (время работы прибора и лампы, количество зажиганий лампы, версия ПО, метка устройства)
- Вкл/выкл лампы
- Нет необходимости в блоке питания (только для заряда батареи)
- Надежный алюминиевый корпус
- Вход: 3-pin / 5-pin XLR
- Размеры (В x Ш x Г): 53 x 98 x 152 mm
- Вес: 0,4 kg